

## Ogólne zasady użytkowania mebli kuchennych

### INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Zachowanie niżej wymienionych podstawowych zasad użytkowania mebli pozwoli Państwu cieszyć się naszymi produktami przez długie lata.

\* \*\*

**Powierzenie montażu mebli doświadczonym fachowcom pozwala uniknąć wielu przykrych niespodzianek jakie mogą towarzyszyć próbom montażu wykonywanym samodzielnie lub przez niedoświadczonych instalatorów. Prawidłowy montaż zależy w dużej mierze od znajomości technologii wykonania mebli oraz konkretnych rozwiązań technicznych! Dokonywanie samodzielnych przeróbek czy modyfikacji może prowadzić do trwałych uszkodzeń mebli, które nie są w takim przypadku objęte gwarancją.**

#### BLATY KUCHENNE Z LAMINATU

Blat kuchenny jest najbardziej eksploatowaną częścią kuchni i dlatego materiały z jakiego jest wykonany (laminat HPL) charakteryzują się bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę, wilgoć i promieniowanie UV. Pomimo tego blaty nie są niezniszczalne. Zbyt długi kontakt z wodą, bardzo wysoką temperaturą (np. żar z papierosa) oraz niektórymi środkami chemicznymi może spowodować nieodwracalne uszkodzenia, które w takim wypadku nie są objęte gwarancją.

#### W szczególności należy unikać:

- narażania blatu na długotrwały kontakt z wodą, szczególnie w miejscach łączeń, przy zlewozmywaku i na krawędziach blatu. Może to doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia blatu.
- stawiania gorących garnków, patelni i naczyń na powierzchni blatu
- używania noża i innych ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni blatu, co może spowodować zarysowania.
- otwierania zmywarki tuż po zakończeniu programu zmywania: gorąca para wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat (puchnięcie blatu, odchodzenie krawędzi).
- czyszczenia blatu rysującymi środkami do czyszczenia.

#### Czyszczenie

- Większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną szmatką. Można
- stosować także płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, nierysujące mleczka do czyszczenia. Nie używać
- proszków do czyszczenia ze względu na możliwość zarysowania powierzchni blatu. Zawsze po użyciu środków
- chemicznych należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.
  
- Ślady markerów, kredek, lakieru do paznokci można usuwać rozpuszczalnikiem organicznymi (aceton, zmywacz do paznokci) oraz spirytusem. Po usunięciu plam należy zmyć powierzchnię blatu czystą wodą.

#### BLATY KUCHENNE KOMPOZYTOWE

Blaty kompozytowe charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a także – przy prawidłowej eksploatacji – wysoką odpornością na wilgoć, wysokie temperatury i promieniowanie UV. Pomimo tego blaty nie są niezniszczalne. Zbyt długi kontakt z wodą, bardzo wysoką temperaturą (np. żar z

papierosa, gorący garnek itp.) oraz niektórymi środkami chemicznymi może spowodować nieodwracalne uszkodzenia, które w takim wypadku nie są objęte gwarancją.

### **W szczególności należy unikać:**

- narażania blatu na długotrwały kontakt z wodą w miejscach łączeń blatu ze zlewozmywakiem/umywalką oraz baterią. Może to doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia blatu.
- stawiania gorących garnków, patelni i naczyń bezpośrednio na powierzchni blatu. Może to doprowadzić do pęknięcia blatu.
- używania noża i innych ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni blatu, co może spowodować zarysowania.
- otwierania zmywarki tuż po zakończeniu programu zmywania: gorąca para wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat (puchnięcie blatu, odchodzenie krawędzi).
- czyszczenia blatu rysującymi środkami czyszczącymi.
- stosowania silnie żrących substancji chemicznych

### **Czyszczenie**

- większość plam i zabrudzeń może być usunięta miękką ściereczką i ciepłą wodą. Można użyć także nierysującego mleczka do czyszczenia, płynu do mycia naczyń.
- zmywacze farb, rozpuszczalniki, substancje do czyszczenia piekarników i metali, środki zawierające dwuchlorometan lub aceton, które rozleją się na powierzchnie blatu należy bezzwłocznie usunąć i spłukać dużą ilością wody z mydłem
- czerwone wino, cola, ocet, kawa, olej oraz pozostałości warzyw i owoców mogą powodować plamy i zabrudzenia trudne do usunięcia.
- lakier do paznokci można usunąć zmywaczem nie zawierającym acetonu
- w przypadku uszkodzenia blatu kompozytowego (pęknięcia, porysowana powierzchnia itp.) istnieje możliwość jego regeneracji. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą.

### **FRONTY MEBLOWE MDF -PCV**

Fronty oklejane folią PCV wykazują się dużą odpornością na uszkodzenia, niemniej ich trwałość zależy od prawidłowej eksploatacji.

### **W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na kontakt z wilgocią i gorącą parą wodną.
- używania acetonu do czyszczenia
- używania do czyszczenia rysujących środków czyszczących
- używania do czyszczenia ostrych szczotek, gąbek czy szmatek.
- gotowania bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym

### **Czyszczenie**

- najlepiej używać miękkiej, lekko wilgotnej szmatki i łagodnych środków czyszczących
- zawsze po myciu wytrzeć fronty miękką szmatką do sucha

### **FRONTY MEBLOWE DREWNIANE I FORNIROWANE**

Meble kuchenne z frontami drewnianymi mogą różnić się od kuchni ekspozycyjnych. Drewno jest materiałem naturalnym, którego barwa i układ słojów są uzależnione od wielu czynników, dlatego mogą występować różnice w fakturze i barwie frontów co nie stanowi wady produktu. W produkcji frontów drewnianych stosujemy niezmechanizowane technologie wykonawcze, takie jak ręczne lakierowanie i szlifowanie. Specyfika pracy ręcznej powoduje, że mogą wystąpić niejednorodności powierzchni, które nie stanowią wady produktu i nie

wpływają na jego funkcjonalność oraz trwałość. Fronty drewniane mogą w trakcie eksploatacji ujawniać niewielkie zmiany w kształcie i wymiarach wywołane specyficznymi warunkami eksploatacji (wilgotność, różnice temperatur, oświetlenie etc.) oraz naturalnymi właściwościami materiałów użytych do produkcji. Takie zmiany nie stanowią wady produktu i nie wpływają na jego trwałość i funkcjonalność.

**W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na kontakt z wilgocią i gorącą parą wodną.
- używania do czyszczenia acetonu, amoniaku, alkoholu oraz innych silnych lub rysujących środków czyszczących
- używania do czyszczenia ostrych szczotek, gąbek czy szmatek.
- gotowania bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym
- narażania frontów na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to doprowadzić do zmiany barwy frontów.
- należy używać miękkiej szmatki oraz specjalnych preparatów przeznaczonych do czyszczenia frontów z drewna lakierowanego

### **FRONTY MEBLOWE LAKIEROWANE**

Do lakierowania frontów używamy najlepszej jakości lakierów, charakteryzujących się odpowiednią twardością i odpornością na uszkodzenia. Należy jednak pamiętać, że żaden lakier nie jest tak trwały jak np. laminat HPL, szczególnie jeśli chodzi o odporność na uszkodzenia mechaniczne.

**W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na kontakt z wilgocią i gorącą parą wodną.
- używania do czyszczenia acetonu, amoniaku, alkoholu oraz innych silnych lub rysujących środków czyszczących
- używania do czyszczenia ostrych szczotek, gąbek czy szmatek.
- gotowania bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym
- narażania frontów na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to doprowadzić do zmiany barwy frontów.

### **FRONTY MEBLOWE Z LAMINATU**

Laminat HPL, który jest używany do produkcji naszych frontów (ten sam, z którego produkujemy także blaty kuchenne) charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, wysoką temperaturę.

**W szczególności należy unikać:**

- narażania frontów na kontakt z wilgocią i gorącą parą wodną.
- używania do czyszczenia acetonu oraz rysujących środków czyszczących
- używania do czyszczenia ostrych szczotek, gąbek czy szmatek.
- gotowania bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym

### **Czyszczenie**

- Większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną szmatką. Można stosować także płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, nierysujące mleczka do czyszczenia. Nie używać proszków do czyszczenia ze względu na możliwość zarysowania powierzchni blatu. Zawsze po użyciu środków chemicznych należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.